

# Vzdrževanje tiskalnika HP OfficeJet PRO L7480



Spoštovani,

Za nemoteno delovanje tiskalnika in zagotavljanje kvalitete izpisov priporočamo, da tiskalnik uporabljate v skladu s spodnjimi priporočili.

Obširna navodila za uporabo so na voljo na: <http://www.optiprint.si/L7480.pdf>

Vsaj **1 x tedensko izvedite čiščenje tiskalnih glav** po naslednjem postopku:

1. Pritisnite gumb Setup
2. Poiščite menu »orodja«
3. Pritisnite OK
4. Poiščite »čiščenje tiskalne glave«
5. Pritisnite OK



Čiščenje tiskalnih glav traja približno 5 minut, po koncu pa se izpiše testna stran s tekstom in barvnimi kvadrati.

Uporabljajte kvaliteten Ink-Jet papir, ki bo preprečil neljube zastoje papirja. Pred nakupom se pozanimajte, ali je papir namenjen za Ink-jet tiskalnike (po navadi piše na ovoju paketa).

Papir vstavite v predal (do 150 listov na enkrat) ter ga s sivimi drsniki (barve se lahko razlikujejo od teh na sliki) poravnajte do desnega (oranžna puščica) in notranjega (bela puščica) robu.



Tiskalnik vsake toliko časa po zunanosti in notranosti obrišite z rahlo vlažno krpo oz. posesajte (za čiščenje notranosti dvignite pokrov, pazite pa, da ne premikate oz. poškodujete delov tiskalnika). Ne pozabite ga pred tem odklopiti iz električnega omrežja!

Z vprašanji ali pobudami nas pokličite na dežurni telefon 070 – 708 – 400 ali pišite na [info@optiprint.si](mailto:info@optiprint.si).

Obilo uspehov in zadovoljstva vam želi

